

1. Gép oldali hardver követelmények

Csomag	ISM online komponensekkel szerelt gépek	Telematik Box-szal szerelt gépek
Starter	-	TMB Basic vagy TMB Plus az üzemórák automatikus frissítéséhez
Pénzügy	-	TMB Basic vagy TMB Plus az üzemórák automatikus frissítéséhez
Energia	-	TMB Basic vagy TMB Plus
Biztonság	Hozzáférés modul, adatrögzítő, és ütközés érzékelő	TMB Plus + transzponder olvasó + külső ütközés érzékelő szenzor* + Pre-Op Check kijelző**
Biztonság és Termelékenység	Hozzáférés modul, adatrögzítő, és ütközés érzékelő	TMB Plus + transzponder olvasó + külső ütközés érzékelő szenzor* + Pre-Op Check kijelző**

* kivéve, ha az adott géptípusnak nincs szüksége külső ütésérzékelőre (pl.: EJD, ERD)

* opciós hardver komponens, a Pre-Op Check funkció használatához szükséges

2. FMS UI alkalmazás PC-s követelményei

2.1 Javasolt böngésző

A flottakezelő modulok optimális használatához a Microsoft Edge, a Mozilla Firefox és a Google Chrome böngészők legújabb verziója ajánlott.

A Jungheinrich fenntartja a jogot, hogy időről időre leállítsa az elavult böngészőverziók támogatását, összhangban az iparág főbb szereplőivel. Ebben az esetben az FMS rendszeren keresztül értesítjük a felhasználót a megszűnés dátuma előtt 3-6 hónappal.

2.2 Kijelző felbontás

A flottakezelő modulok használatához legalább 1366×768 kijelzőfelbontás szükséges.

2.3 SSL titkosítás

A flottakezelő modulok működéséhez minimum TLS v1.2 titkosítási protokoll használata szükséges.

2.4 Operációs rendszerek és javítások

Csak a jelenlegi, legfrissebb biztonsági javításokkal rendelkező operációs rendszerek támogatottak.

2.5 Tartalom szűrők/ Tűzfalak

A Jungheinrich nem vállal felelősséget az ügyféltartalomszűrők és/vagy tűzfalak által okozott hibákért/korlátozásokért.

2.6 Cookie-k

A flottakezelő modulok használatához böngésző cookie-k szükségesek. Ezeknek a cookie-knak a listája az Adatfeldolgozói megállapodásban található.