

| Csomag          | Funkciók   |
|-----------------|--|
| Starter Kit     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gépek törzsadatai</li><li>• Telephely(ek)</li><li>• Szerződések</li><li>• Felhasználók</li><li>• Üzemórák alapadatok</li></ul>   |
| Pénzügy         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Különböző költségtípusok áttekintő, és részletes elemzése flotta, és gépszinten</li><li>• Üzemóra előrejelzések a full-service szerződések alapján</li><li>• Szervizjelentések (PDF-eket is tartalmazza)</li></ul> |
| Energia         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Akkumulátor felügyelet</li><li>• Töltöttségi állapotok alapján az akkumulátor használat áttekintése</li></ul>  |
| Hozzáférés      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Támogatás a gépkezelők gépelérései jogosultságainak beállításához</li><li>• Tevékenység információk áttekintése</li></ul>  |
| Termelékenység  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Termelékenység elemzés gép, vagy flotta szinten</li><li>• Kihasznátltság, csúskihasználtság, párhuzamos használat elemzési lehetőség</li><li>• Hozzáférés csomagot is tartalmazza</li></ul>                        |
| Biztonság       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ütközési események megjelenítése, és elemzése</li><li>• Hozzáférés csomagot is tartalmazza</li><li>• Pre-Op check</li></ul>  |
| Biztonság plusz | <ul style="list-style-type: none"><li>• Biztonság csomagot is tartalmazza</li><li>• Termelékenység csomagot is tartalmazza</li></ul>   |